こんなときは…

画面が消えている／画面がつかないとき

●電池の容量はありますか？(→P.23)

・ボタン操作をしても画面が表示されないときは、電池がない場合がありますので、新しい電池と交換してください。

画面や動作に異常があるとき

●次の場合はリセット操作を行ってください。(→P.23)

・画面の表示が乱れたり、音や動作に異常があるとき。
・初めてあそぶときや、電池交換をしたとき。

音が出ないとき

●サウンドの設定がオフになっていませんか？(→P.22)

・サウンドの設定がオフになっていると、呼び出しの音も鳴らなくなるので注意してください。

「パスワード」でメールがGETできない

●入力したパスワードはあっていますか？(→P.18)

・入力したパスワードが間違っていると、メールはGETできません。
パスワードが間違っていないか、よく確かめてみてください。

うるう年2月29日の日付が表示されないとき

●テルリンの日付設定は「うるう年」に対応していません。

・うるう年の2月29日になったら「オプション」の「じかん変更」(→P.22)で日付を「2／29」に合わせてください。3月1日からは通常通りご使用いただけます。

画面が見づらいとき

●「オプション」の「コントラスト調整」で画面の濃さを調整してください。(→P.22)

対象年齢6才以上

たまともけーたい

テルリン

取扱説明書

たまごっち!

©BANDAI·WIZ/TV TOKYO·2009Teamたまごっち TV ©BANDAI 2009
BANDAI 2010 MADE IN CHINA

※本書のイラストは全てイメージです。

もくじ

テルリンとなかよしになるには？…04
こんなあそびができるよ！……05
テルリンの紹介……06
テルリンとあそぶ前の準備……08
待機画面・時計画面・省電力モード…11
おしゃべりモード……12
メールやミニゲームなど、
たのしいあそびがい～っぱい♪……13
テルリンチェック……14
げんきチャージ……15
メール……16
ミニゲーム……20
オプション……22
電池の交換……23
こんなときは……24

⚠ 注　意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- コイン電池、ねじなどの誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 万一、コイン電池を飲み込んだとき、コイン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服についたときは水で洗ってください。
- コイン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- コイン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- ＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

《使用上の注意》

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。
また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると、色が移る場合があります。
- ブリスター（透明カバー、透明トレイ）、液晶保護シート、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 誤作動した場合はリセット操作をしてください。
- 占い・おまじないは将来に起きる出来事を保証するものではありません。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったら電池を交換ください。

《電話受付先》　バンダイお客様相談センター

（東日本）柏市豊四季241-22　〒277-8511

☎ 04-7146-0371

（西日本）大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072

☎ 06-6375-5050

●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

《商品・修理品送付先》

バンダイ　栃木修理・配送センター

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67　〒321-0298

☎ 0282-85-0255

テルリンとなかよしになるには？

たくさんテルリンとあそんで…

おしゃべりモード

(→P.12)

テルリンチェック

(→P.14)

げんきチャージ

(→P.15)

メール

(→P.16)

ミニゲーム

(→P.20)

オプション



(→P.22)

テルリンとのなかよし度をアップしよう！

テルリンとのなかよし度がアップすると、たまともののアドレスをおしえてくれることがあるよ！

こんなあそびができるよ！

おしゃべりモード

(→P.12)

テルリンとおしゃべりができるよ！
(注)音声のおしゃべりはできません。

テルリンチェック

(→P.14)

テルリンの今の「げんきメータ」「ごきげん」「なかよし度」がチェックできるよ！

げんきチャージ

(→P.15)

テルリンのげんきがなくなったら、チャージしてあげてね！

メール

(→P.16)

まめっちやラブリっちたちとメールができるよ！

ミニゲーム

(→P.20)

5つのミニゲームであそんじゃおう！

オプション

(→P.22)

サウンドのオン・オフ、画面の濃さの調整、じかんの変更ができるよ！

テルリンの紹介

あたしテルリン、
よろしくね！
あなたと、い〜っぱい
なかよしに
なりたいな♪

たまごっち星から
あなたのもとに
“テルリン”がやってきた!!
おしゃべり大好きなテルリンと、
た〜くさんあそんであげてね♪
テルリンとおしゃべりしたり、
まめっちたちとメールをして、
とびっきりのなかよしになっちゃおう!!

各部の名前

セット内容

セット内容がそろっているか、最初に確認してね!

テルリン

まめっち

ラブリっち

●データカードダス対応カード…3枚

●テルリン本体…1個

●取扱説明書(本書)…1冊

テルリンとあそぶ前の準備

1.はじめに

本体の裏面の絶縁シートを抜いてね！

2.リセット操作

①本体の裏面のリセットボタンを、先の細い棒などで押してね！

※リセットボタンはとがった棒（ようじ棒など）や、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損するおそれがあります。

②「リセットそうさ画面」で「リセット」を選択ボタンの上下で選択、決定ボタンで決定してね。「ほんとに?画面」が表示されたら、「はい」を選択して、決定ボタンを押してね。



テルリンに、あなたのなまえや今のじかんをおしえてね！

はじめてあそぶときや、リセットしたときにオープニングがはじまるよ！

オープニング演出　じかん設定　なまえ入力　たんじょう日設定

じかん設定

今日の日付と今のじかんをおしえてね！



①「月」の十の位の設定
選択ボタンの上下で「月」十の位の数字を送って、選択ボタンの右または決定ボタンで決定してね！

②「月」の一の位の設定
選択ボタンの上下で「月」一の位の数字を送って、選択ボタンの右または決定ボタンで決定してね！

③「日」の設定
①～②の手順で、「日」十の位、「日」一の位を入力してね！

④「AM／PM」の設定
選択ボタンの上下で「AM」か「PM」を選んで、選択ボタンの右または決定ボタンで決定してね！

⑤「時」の設定
①～②の手順で、「時」十の位、「時」一の位を入力してね！

⑥「分」の設定
①～②の手順で、「分」十の位、「分」一の位を入力してね！

なまえ入力

テルリンにあなたのなまえをおしえてあげてね！ 5文字まで入力できるよ！



選択ボタンの上・下・左・右で「あ」～「ょ」のひらがな・カタカナ・アルファベット・記号を選んでね！

決定ボタンで決定できるよ！

次の文字を入力してね！ 全部入力できたら「OK」アイコンを選択ボタンの上・下・左・右で選んで決定ボタンを押してね！

※「スペース」アイコンを選択・決定するとスペースを入力できるよ！

前の文字に戻りたいときは・・・



前の文字を直したい場合は、キャンセルボタンを押すか、「けす」アイコンを選んで、決定ボタンを押してね！

1つ前の文字に戻れるよ！

正しい文字を選んでね！

たんじょう日設定

テルリンにあなたのたんじょう日をおしえてあげてね！



選択ボタンの上下で「月」十の位の数字を送ってね！

決定ボタンか、選択ボタンの右で決定してね！

①～②の手順で「月」一の位、「日」十の位、「日」一の位の順に入力してね！

待機画面

待機画面では、テルリンのいろんな表情が見られるよ！

テルリンの表情は、テルリンのごきげんによって変化するよ！

他にも、いろんな表情をするから見てみてね！

おやすみじかん

テルリンは夜9時（PM9:00）になると寝ちゃうよ。
朝7時（AM7:00）になると起きるから、またあそんでね！

時計画面

時計画面はココで見られるよ！

待機画面で選択ボタンの上または下を長押ししてね。
ボタンを押している間、時計画面が見られるよ！

省電力モード

約3分間ボタン操作がなかったときは、画面が消えて省電力モードになるよ。
またあそびたいときは、ボタンのどれかを押してね！

おしゃべりモード

テルリンとた〜くさんおしゃべりしてあげてね♪

待機画面で、決定ボタンを押してね！

テルリンが返事をしてくれたら、
決定ボタンを押してね！

テルリンと、なにをはなすか、「たまともものこと」
「きょうのこと」「がっこうのこと」「テルリンのこと」
「（あなたのなまえ）のこと」の中から
選択ボタンの上下で選んで、
決定ボタンで決定してね！



テルリンが
質問をしてくるよ！



選択ボタンの上下で
選択肢を選んで、
決定ボタンで決定してね！

選んだ選択肢によって、
テルリンのリアクションが変わるよ！



メールやミニゲームなど、たのしいあそびがい〜っぱい♪

待機画面で選択ボタンの右または左を押すと、「メニュー画面」が見られるよ！

「テルリンチェック」から「オプション」まで、選択ボタンの右または左で送って
見たいところで決定ボタンを押してね！

〈メニュー画面〉

テルリンの「げんきメータ」や「ごきげん」、
「なかよし度」が確認できるよ！（→P.14）

テルリンのげんきをチャージできるよ！
（→P.15）

たまごっちたちとメールができるよ！
データカードダスのカードでも
あそべちゃう！（→P.16）

「おんぷキャッチ」や「ハートゲット」など、
5つのミニゲームであそべるよ！（→P.20）

サウンドのオン・オフや、画面の濃さの調整、
今のじかんの変更ができるよ！（→P.22）

テルリンチェック

ここでテルリンの状態を確認してね！

テルリンのそのときの「げんきメータ」や「ごきげん」、「なかよし度」が確認できるよ！

※キャンセルボタンでメニュー画面に戻るよ！

げんきメータ　テルリンの今のげんきです！（注）実際の電池容量とは関係ありません。

テルリンの「げんき」の減り具合がわかります。
「げんき」が0になるとあそべなくなっちゃうから、
「げんきチャージ」（→P.15）でチャージしてあげてね！

ごきげん　テルリンの今のごきげんです！

ハートの数は5つ。
黒いハートが増えるほど、テルリンはごきげんだよ！

★「おしゃべりモード」でテルリンとおしゃべりしたり、「メール」でメールをしたり、「ミニゲーム」であそんだり…テルリンとたくさんあそんであげると、ごきげんが上がるよ♪
★ごきげんが低いと、待機画面のテルリンの表情が不機嫌になっちゃうよ。

なかよし度　テルリンとあなたのなかよし度です！



テルリンとあなたの「なかよし度」がわかります。

なかよし度ゲージ

「おしゃべりモード」でテルリンとおしゃべりしたり、
「メール」でたまともとメールをすると
なかよし度ゲージが上がるよ！

なかよし度レベル

なかよし度ゲージがいっぱいになると、なかよし度レベルが上がるよ！
なかよし度レベルが上がると、テルリンがたまともを紹介してくれることがあるよ！ 15人のたまともGETを目指してね！

げんきチャージ

「げんきメータ」が少なくなったら、げんきをチャージしてあげてね！

メニューで「げんきチャージ」を選んで決定すると、げんきを回復することができるよ。

「げんきメータ」が0になると…

「げんきメータ」が0になってしまうと、げんきをチャージするまであそべなくなってしまうよ。待機画面が左の顔になったら「げんきメータ」が0になったサインだから、「げんきチャージ」でげんきを回復してあげてね！

メール

たまごっちたちとメールをしよう！

「アドレス」と「パスワード」の2通りのメールあそびを楽しむことができるよ！

「アドレス」 アドレス帳に登録されているたまごっちとメールができるよ！

「パスワード」 パスワードを入力してメールをGET！

アドレス　アドレス帳に登録されているたまごっちとメールをしよう！

「アドレス」を選んで決定してね！



メールをするたまごっちを選んで決定してね！

たまごっちからメールがくるよ！

メールの文章が表示されたら、選択ボタンの下を押すと、次の行が表示されるよ！



選択肢が表示されたら、たまごっちの質問に答えてあげてね！ 選択ボタンの上下で選択肢を選んで、決定ボタンを押して決定してね！

アドレス帳に登録されているたまごっちを増やすには？

テルリンとのなかよし度をアップさせよう！ なかよし度レベルが上がると、テルリンがたまともものアドレスをおしえてくれることがあるよ！

※テルリンとのなかよし度は、「おしゃべりモード」でテルリンとおしゃべりしたり、「メール」でたまごっちたちとメールをするとアップするよ！

テルリンが紹介してくれるたまごっちは、全部で15人！
全員のアドレスをGETできるかな？

パスワード　パスワードを入力してメールをGET!

「パスワード」を選んで決定ボタンを押してね!

選択ボタンの上下で記号を選択して、
選択ボタンの右または決定ボタンで決定してね!

次の記号を入力してね!
全部入力できたら、決定ボタンを押してね!

たまごっちから特別なメールがくるよ!

パスワードは、データカードダス「カードでちゃくしん！たまごっち！」対応カードの裏面にかいてあるよ！

カードはたまごっち!でGET!

テルリンに同梱されているカードは、データカードダス「カードでちゃくしん！たまごっち！」でもあそべるよ！

※データカードダスは、全国のおもちゃ屋さんやアミューズメント施設であそんでね!

1人プレイ1回100円（税5%含む）

必ず1枚カードがもらえます。みんなよろしくねー!

HPもチェック!! http://www.carddas.com/tamagotchi/

★あそびかた★

① カードをスキャンすると…

② たまごっちと電話でおしゃべり&ミニゲームが楽しめちゃうよ!

同梱のテルリンカードは、
データカードダス「カードでちゃくしん!たまごっち!」では、
7月中旬スタート予定の3だんから「テルリン」としてあそぶことができます。それまでは、このカードをスキャンすると「くちぱっち」が登場するよ!

ミニゲーム

5種類のゲームであそぼう！

「おんぷキャッチ」、「ハートゲット」、「はやぐいバーガー」、「えあわせスロット」、「すうじあわせ」の5種類のゲームであそべるよ！ 選択ボタンの左または右であそびたいゲームを選んで、決定ボタンを押してね！ ゲームに成功すると、テルリンのごきげんが上がるから、たくさんあそんであげてね！

おんぷキャッチ

落ちてくるおんぷをキャッチしよう！

選択ボタンの左	左に移動
選択ボタンの右	右に移動
キャンセルボタン	ゲームキャンセル

- ●ゲームクリア … おんぷを30個キャッチできたら、ゲームクリアだよ！
- ●ゲームオーバー … おんぷを落としてしまったり、虫をキャッチしてしまうと失敗だよ！

ハートゲット

めめっちの上下左右に現れるハートをゲットしよう！ ハートが現れた方向に選択ボタンの上・下・左・右を押すと、ハートがゲットできるよ！

選択ボタンの上	上のハートをゲット
選択ボタンの下	下のハートをゲット
選択ボタンの左	左のハートをゲット
選択ボタンの右	右のハートをゲット
キャンセルボタン	ゲームキャンセル

- ●ゲームクリア … ハートを30個ゲットできたら、ゲームクリアだよ！
- ●ゲームオーバー … ハートを3回連続でゲットできなかったり、ハートがない方向のボタンを押してしまうと失敗だよ！

はやぐいバーガー

上下に動いている三角マークが、バーの白いところでとまるように決定ボタンを押して、くちばっちにハンバーガーを食べさせてあげよう！

決定ボタン	ストップ
キャンセルボタン	ゲームキャンセル

- ●ゲームクリア … ハンバーガーを4個食べられたらゲームクリア！
- ●ゲームオーバー … 三角マークが、バーの黒いところでとまってしまうと失敗だよ！

えあわせスロット

絵が横にスクロールしているよ。 タイミングよく決定ボタンを押して、キャラクターの顔を正しくそろえてね！

決定ボタン	ストップ
キャンセルボタン	ゲームキャンセル

- ●ゲームクリア … キャラクターの顔を正しくそろえられたらゲームクリア！
- ●ゲームオーバー … キャラクターの顔を正しくそろえられないと、失敗だよ！

すうじあわせ

右から数字が攻めてくるよ！ まめっちの手元の数字を、攻めてくる先頭の数字に合わせて決定ボタンを押して、数字を消してね！

選択ボタンの上	数字を上におくる
選択ボタンの下	数字を下におくる
決定ボタン	数字の決定
キャンセルボタン	ゲームキャンセル

- ●ゲームクリア … 数字を30個消せたらゲームクリア！
- ●ゲームオーバー … まめっちのところまで数字に攻めこまれたら、失敗だよ！

オプション

サウンドの設定、画面の濃さの調整、じかんの変更ができるよ！

メニューからオプションを選んで、変更したい項目を選んでね！

サウンド設定

サウンドのオン・オフを設定できるよ！
選択ボタンの上または下でオン・オフを選んで決定ボタンで決定してね！

コントラスト調整

画面の濃さの調整ができるよ！
選択ボタンの左または右で好きな濃さに調整して、決定ボタンを押してね！

じかん変更

じかんの変更ができるよ！
変更のしかたは、「テルリンとあそぶ前の準備」の「じかん設定」と同じだよ。(→P.09)

電池の交換

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。

電池が消耗すると、左の電池交換画面が表示され、全ての操作ができなくなります。新しいコイン電池(CR2032)1個(別売り)と交換してください。

※電池交換画面が表示されたとき以外でも、「音が小さくなった」「画面が正しく表示されない」などが起こったときは、電池を交換してください。

電池交換のしかた

1.プラスドライバーで電池ブタのねじをゆるめ、電池ブタをはずします。

2.電池を取り出し、新しいコイン電池(CR2032)1個(別売り)を＋ー(プラスマイナス)を間違えないように、＋(プラス)が上を向くようにセットしてください。
セットできたら、電池ブタを閉じてください。
リセット操作をして、また新たにあそびはじめてください。

リセット操作

本体の裏面のリセットボタンを先の細い棒などで押してね！

※リセットボタンはとがった棒(ようじ棒など)や、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損するおそれがあります。

★つづきをしたい/全てのデータをクリアしたいとき★

リセットボタンを押すと、「リセットそうさ画面」が表示されるよ！



つづきをしたいときは「ロード」を選んで決定ボタンを押してね！



全てのデータをクリアしたいときは、「リセット」を選んで決定ボタンを押してね！「ほんとに?」画面が表示されたら、「はい」を選んで決定ボタンを押してね！今までのデータが全て消えてオープニングからあそべるよ！

たまごっち!

で遊べるカードが
3枚ついてるよ!

おしゃべり

ボタンを押して
テルリンと
おはなしして
あげてね!

※音声のおしゃべりは
できません。

メール

まめっち
たちとメール
をしよう♪

カード



パスワードを
入力すると
ひみつのメール
GET!?

ミニゲーム

5つの
たのしい
ミニゲーム♪

テルリンとた~くさん遊んでなかよし度UP!!
なかよくなって、たまともの
アドレスをゲットしちゃお♪

BANDAI

※パッケージのイラストと商品とは多少異なりますのでご了承ください。

BANDAI 2010 MADE IN CHINA

たまごっち! テルリン

たまともげーたい

セット内容

- テルリン本体…1個
- 取扱説明書…1冊
- データカードダス対応カード…3枚

テルリンとたくさんおしゃべりして なかよしになっちゃおう!

おしゃべりはた～くさん!!

※おしゃべりの音声は出ません。おしゃべりは文字での表示になります。

DATA CARDDASS

©BANDAI 2009

1プレイ1回 ¥100 税5%含む

100円に付き必ずカードが1枚もらえます。

好評稼働中!

たまごっちと電脳でおはなしたり、ミニゲームで遊べるよ!

公式ホームページ
http://www.carddas.com/tamagotchi/

注意

保護者の方へ　必ずお読みください。

- 取扱説明書を必ずお読みください。
- コイン電池、ねじなどの誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。

〈電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。〉

- 万一、コイン電池を飲み込んだとき、コイン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服についたときは水で洗ってください。
- コイン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- コイン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- ＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると、色が移る場合があります。
- プリスター（透明カバー、透明トレイ）、液晶保護シート、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 誤作動した場合はリセット操作をしてください。
- 占い・おまじないは将来に起きる出来事を保証するものではありません。
- セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったら電池を交換ください。

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター

（東日本）柏市豊四季241-22　〒277-8511
☎ 04-7146-0371

（西日本）大阪市北区豊崎4-12-3　〒531-0072
☎ 06-6375-5050

●電話受付時間　月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

≪商品・修理品送付先≫
バンダイ　栃木修理・配送センター
栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67　〒321-0298
☎ 0282-85-0255

対象年齢 6才以上

TAMAGOTCHI ©B·W/T·T

CR2032 ×1
コイン電池（CR2032）1個使用（付）
●セットされている電池はテスト用です。

【製品素材】本体:ABS
紙 台紙 帯
プラ 透明カバー、透明トレイ:PET 液晶保護シート、袋:PE

玩具安全基準合格
4543112 60671 6
ST 10
(社)日本玩具協会
東京都墨田区東駒形4-22-4

335225-2091817-2800
4543112 60671 6

発売元　株式会社バンダイ
東京都台東区駒形1-4-8　〒111-8081

アドレスカード
プレゼント
クロットカード
7月中旬のきたんからテルリンが登場するよ！
テルリン
70モーション
39
いつもなかよくしてくれてありがとう！
これからもなかよくしてね♪
たまともだーたい テルリン

アドレスカード
プレゼント
ふうせん
ラブリっち
70モーション
41
テルリンはわたしの大切なパートナーなの！
これからもなかよくしてあげてね★
たまともだーたい テルリン

アドレスカード
プレゼント
サングラス
まめっち
70モーション
40
いつもメールありがとうございます！
また送ってくださいね♪
たまともだーたい テルリ

ミニゲーム紹介
ラブリンといっしょ
たまごっちがあそんでいる
場所の色に合わせて
ボタンを押してね！
おしらせ
右下のアドレスをテルリンに入力してみよう！
プロモーション 39
@TAMA

ミニゲーム紹介
みんなでなわとび
縄にひっかからないように
タイミングよくボタンを
押してジャンプ！
プレゼント紹介
ふうせん
右下のアドレスをテルリンに入力してみよう！
プロモーション 41
@TAMA

ミニゲーム紹介
わいわいシェイクパーティー
上から落ちてくるシェイクの
材料をボタンで左右に
動いてたくさんゲット！
プレゼント紹介
サングラス
人気のオシャレアイテム。
くろまめっちといもっちも
オシャレでかけてるみたいだよ♪
右下のアドレスをテルリンに入力してみよう！
プロモーション 40
@TAMA